

5.2 Maintenance

- 1) Close shut-off valve on inlet
- 2) Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
- 3) Close shut-off valve on outlet
- 4) Replace check valve
- 5) Slowly open shut-off valves on inlet and outlet

6 Disposal

Observe the local requirements regarding correct waste recycling/disposal!

7 Spare Parts

For Spare Parts visit homecomfort.resideo.com/europe

5.1 Inspektion

- 1) Absperrarmatur eingangsseitig schließen
- 2) Prüfventil öffnen
 - Bis zur Druckentlastung wird etwas Wasser am Prüfventil ausfließen. Nach kurzer Zeit muss der Wasserausfluss aufhören. Tropft oder läuft das Wasser beständig weiter, so ist der Austausch des Rückflussverhinderers notwendig - siehe 5.2 Instandhaltung
- 3) Prüfventil wieder schließen
- 4) Absperrarmatur eingangsseitig langsam öffnen.

5.2 Instandhaltung

- 1) Absperrarmatur eingangsseitig schließen
- 2) Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser ablassen)
- 3) Absperrarmatur ausgangsseitig schließen
- 4) Rückflussverhinderer ersetzen
- 5) Absperrarmaturen ein- und ausgangsseitig langsam öffnen

6 Entsorgung

Die örtlichen Vorschriften zur korrekten Abfallverwertung/-entsorgung beachten!

7 Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie unter homecomfort.resideo.com/europe

5.2 Vedligeholdelse

- 1) Stophane på indgangsside lukkes
- 2) Udgangsside trykflastes (f.eks. ved aftapning af vand)
- 3) Stophane udgangsside lukkes
- 4) Udsift stophane
- 5) Åbn langsomt afspærringsventilen på indløbs- og udløbssiderne

6 Bortskaffelse

De lokale forskrifter for korrekt genbrug hhv. bortskaffelse skal observeres!

7 Tilbehør

Besøg homecomfort.resideo.com/europe for tilbehør.

5.2 Vedlikehold

- 1) Lukk stengeventilen på innløpet
- 2) Slipp ut trykket på utløpssiden (f.eks. ved å tappe ut vann)
- 3) Lukk stengeventilen på utløpet
- 4) Erstatt kontrollventil
- 5) Åpne lukkene på inn- og utløpet sakte

6 Avhending

Pass på å følge lokale bestemmelser for å sikre korrekt prosedyre for gjenvinning/avfallshåndtering

7 Reservedeler

Gå inn på homecomfort.resideo.com/europe for reservedeler

5.1 Inspektion

- 1) Stäng avstängningsventilen på inloppet
- 2) Öppna kontrollventil
 - Det rinner ut lite vatten vid kontrollventilen tills trycket är avlastat. Efter kort tid måste vattnet ha upphört att rinna. Om vattnet fortsätter att droppa eller rinna permanent måste backventilen bytas ut (se 5.2 Underhåll)
- 3) Stäng kontrollventilen igen
- 4) Öppna sakta avstängningsventilen på inloppet

5.2 Underhåll

- 1) Stäng avstängningsventilen på inloppet
- 2) Tryckavlasta utloppssidan (t.ex. genom avtappning av vatten)
- 3) Stäng avstängningsventilen på utloppet
- 4) Byt backventilen
- 5) Öppna avstängningsventilen på in- och utloppssidan långsamt

6 Omhändertagande

Följ de lokala föreskrifterna för korrekt återvinning eller bortskaffande av avfall!

7 Reservdelar

För reservdelar, gå in på homecomfort.resideo.com/europe