Honeywell Home

Y87RFC Bezprzewodowy termostat z mobilną komunikacją

PL Instrukcja szybkiego uruchomienia



Instalacja w 3 krokach



a. Instalacja termostatu

b. Instalacja modułu przekaźnikowego

Instalacja bramki internetowej Utworzenie własnego konta

Przygotowanie

Przed montażem

- Należy sprawdzić, czy termostat jest kompatybilny z kotłem. Należy zapoznać się instrukcjami producentów kotłów.
- Termostat bezprzewodowy może zostać zamontowany prawie w każdym dowolnym miejscu; załączone schematy zawierają wytyczne idealnej lokalizacji. Termostat nie wymaga żadnego okablowania, więc jego montaż jest bardzo prosty.



• Przed zainstalowaniem przekaźnika kotła należy upewnić się, czy zasilanie kotła jest wyłączone.

Podczas montażu

Wymagane narzędzia:

- Śrubokręt krzyżowy
- Śrubokręt płaski
- Szczypce
- Nożyk od usuwania izolacji

Po montażu

• Wszelkie stare urządzenia elektroniczne należy utylizować w autoryzowanym punkcie recyklingowym.



Bezprzewodowy termostat z mobilną komunikacją

2



1. W razie konieczności, odłączyć i usunąć stare urządzenie.



Uwaga: termostat nie wymaga okablowania. W przypadku istniejących starych przewodów należy je zaizolować i pozostawić w ścianie. 2. Oddzielić termostat od podstawy montażowej.



3. Zamontować podstawę montażową na ścianie.



4. Zamontować termostat na podstawie montażowej.



- Umieścić zaczepy w podstawie montażowej.
- Obrócić termostat ku ścianie do momentu zatrzaśnięcia na podstawie montażowej.



Ponownie zamontować pokrętło nastawcze.



5. Oddzielić podstawę montażową od przekaźnika kotła.



7. Podłączyć okablowanie przekaźnika kotła.





- przyłącza neutralnego i napięciowego.
- Bezprzewodowy termostat z mobilną komunikacją

6. Przymocować podstawę montażową na ścianę.



Umieścić w puszce naściennej lub bezpośrednio na ścianie, w pobliżu kotła; nie bliżej niż 30 cm i co najmniej 30 cm od metalowych elementów lub kabli sieciowych

8. Zamontować przekaźnik kotła na podstawie montażowej.

Umieścić zaczepy w podstawie montażowej. Obrócić przekażnik ku ścianie do momentu zatrzaśnięcia na podstawie montażowej.



Krok 2 : Montaż bramki internetowej RFG100

1. Podłączyć bramkę do źródła zasilania sieciowego



Podczas uruchamiania, 3 diody LED zaświecą się na czerwono. Następnie diody LED zasilania oraz komunikacji radiowej zmienią kolor na zielony.



2. Połączyć bramkę z routerem przy pomocy kabla eternetowego



Jeżeli połączenie zostało nawiązane, dioda LED sygnalizująca stan łączności zacznie migać na zielono.





1. W celu utworzenia konta należy odwiedzić poniższy adres internetowy i wykonać wskazane kroki:



getconnected.honeywellhome.com

2. Informacja o lokalizacji instalacji

Po zarejestrowaniu swojego konta i otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem aktywacji należy podać lokalizację Twojej instalacji.

Rejestracja lokalizacji					
• Wypełnij wszystkie sekcje formularza.	(*) Oznacza pole wymagane				
Informacje ogólne					
Nazwa lokalizacji*					
np. Mój dom					
Typ lokalizacji					
Vżytek domowy					

Bezprzewodowy termostat z mobilną komunikacją

Instrukcja szybkiego uruchomienia

3. Podłączenie instalacji do bramki internetowej.







Kody MAC oraz CRC są zapisane na panelu informacyjnym na spodzie bramki.

•••

Po udanym zakończeniu tej czynności, zielona dioda LED przestanie migać.

4. Pobranie aplikacji.



Należy pobrać aplikację "Total Connect Comfort International" na smartfona lub tableta.

5. Używanie aplikacji.



Po wprowadzeniu swojego identyfikatora i hasła zdefiniowanego podczas tworzenia konta, można połączyć się z systemem przez aplikację mobilną. 8

		=	Utrata łączności z bramką internetową	Doprowadzić zasilanie do bramki i sprawdzić, czy znajduje się w obszarze komunikacji z termostatem bezprzewodowym.
1)))		=	Utrata łączności z termostatem bezprzewodowym	Należy sprawdzić, czy termostat bezprzewodowy jest zasilany i czy jest w zakresie częstotliwości sygnału.
		=	Brak połączenia internetowego	Sprawdzić, czy router ma dostęp do Internetu.
		=	Podłączenie do routera	Jeżeli dioda LED świeci się na pomarańczowo, należy sprawdzić przewody i zasilanie do routera.
	-	=	Jeszcze niezarejestrowany	Otworzyć konto na: getconnected.honeywellhome.com

Uwaga: łączność może zostać zakłócona przez przeszkody (obiekty metalowe) lub zbyt dużą odległość między termostatem a bramką internetową.

Bezprzewodowy termostat z mobilną komunikacją

Instrukcja szybkiego uruchomienia

RESIDEO

Nefryt Building, 5th floor ul. Domaniewska 3902-672 Warszawa POLAND +48 22 288 80 89



www.resideo.com Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies. Inc. and its affiliates.