Honeywell Home



zbový termosta

Nastavenie teploty

1. Termostat nepretržite meria izbovú teplotu a zobrazuje ju na displeji.

Nastavenú teplotu môžete zmeniť otočením kolieska termostatu. Každé kliknutie znamená zmenu o pol stupňa.



2. Po piatich sekundách sa na displeji objaví opäť izbová teplota. Termostat upraví teplotu v izbe smerom k nastavenej teplote.

Nastavenú teplotu môžete skontrolovať otočením kolieska o jeden klik ľubovoľným smerom. Nastavená teplota zabliká na pár sekúnd, potom sa znovu objaví izbová teplota.



Zníženie teploty v noci

Cez noc a vo Vašej neprítomnosti, je vhodné znížiť teplotu a tým ušetriť na kúrení. Vo všeobecnosti odporúčame zníženie teploty o 5 °C, ale v konkrétnych prípadoch záleží na výkone kúrenia a miere izolácie.

Výmena batérií

Keď sa na obrazovke zobrazí symbol , je potrebné vymeniť batérie. Odstráňte kryt / otočné

koliesko, oddeľte termostat od zadného krytu a vložte 2 nové AA batérie namiesto starých.



Symboly na displeji

Indikátor nastavovania teploty

Zobrazí sa pri nastavovaní požadovanej teploty. (Zobrazená teplota teda nie je momentálna teplota miestnosti.)

Zapnuté kúrenie

Znamená, že v miestnosti je potrebné zakúriť. Kotol by mal byť zapnutý, alebo sa práve zapína.

Spojenie s reléovou jednotkou

Termostat úspešne nadviazal spojenie s reléovou jednotkou zdroja tepla (kotla).

Spojenie s internetovou bránou

Termostat úspešne nadviazal spojenie s internetovou bránou.



Poruchy

Slabé batérie

Ak sa na displeji zobrazí indikátor slabých batérií, je potrebné vymeniť

Termostat bez prúdu

Pokiaľ je displej termostatu tmavý, znamená to, že napájanie termostatu zlyhalo. Skontrolujte, či bola odstránená ochranná fólia z batérií, prípadne vymeňte batérie. *Pozri časť: Výmena batérií.*

Porucha bezdrôtovej komunikácie

Ak bliká tento indikátor, termostat stratil spojenie s reléovou jednotkou na ovládanie zdroja tepla (kotol). Skontrolujte napájanie reléovej jednotky a silu signálu. Pokiaľ tento problém zotrváva, kontaktujte svojho inštalatéra.





Termostat je nefunkčný

Tento symbol značí, že termostat je poškodený a je už nefunkčný. Termostat je potrebné vymeniť.



Ovládanie na diaľku

Termostat sa dá ovládať na diaľku, ak je napojený na bezdrôtovú internetovú bránu RFG100.

- 1. Ak je termostat napojený na bránu, na displeji je zobrazený symbol spojenia s bránou.
- 2. Keď sa požadovaná teplota zmení na diaľku, okolo symbolu spojenia sa objaví štvorec.



3. Ostatné symboly:

Symbol hodín: Termostat dodržiava diaľkovo nastavený vykurovací režim, alebo dodržiava dočasne nastavenú teplotu.

Symbol zámku: Požadovaná teplota je nastavená natrvalo.

Symbol OFF: Termostat bol na diaľku vypnutý.







4. Vždy môžete skontrolovať nastavenú požadovanú teplotu pootočením kolieska. Ak otočíte koliesko o viac ako jeden klik, zmeníte požadovanú teplotu a tým zrušíte doterajšie diaľkové nastavenie, pokým nie je zobrazený symbol zámku.

Párovanie termostatu k internetovej bráne RFG100 (*)

* Ak boli termostat a brána zakúpené spolu, môžete tento krok preskočiť, už sú spojené.

Ak chcete ovládať termostat na diaľku alebo nastaviť vykurovací plán, budete potrebovať internetovú bránu Honeywell RFG100 (predávaná samostatne) a túto s termostatom spárovať. Postupujte pritom podľa pokynov v návode z balenia brány RFG100 a v príslušnej fázi párovania vykonajte nasledujúce kroky s termostatom:

1. Stlačte a držte dotykovú zónu pod displejom vpravo po dobu 10 sekúnd. Tým aktivujete párovací režim.



2. Krátko stlačte dotykovú zónu pod displejom vpravo ešte raz pre vyslanie párovacieho signálu. Symboly •)) a 🖥 budú blikať, pokiaľ nebude párovanie úspešne dokončené.



3. Ak je signál správne prijatý, na bráne sa rozsvieti zelená LED dióda so symbolom •)).

Honeywell Home -1)) 0. t. •

4. Po úspešnom spárovaní sa na niekoľko sekúnd na displeji termostatu zobrazí číslo zodpovedajúce sile signálu. 1 znamená slabý signál a 5 signál najsilnejší.

Potom sa na displeji objaví izbová teplota a symbol , ako potvrdenie spojenia medzi Internetovou bránou a termostatom.

5. Pokračuite podľa pokvnov v návode na inštaláciu Internetovej brány RFG100, kde sa dozviete, ako si vytvoriť online účet a ako a kde stiahnuť aplikáciu do Vášho mobilného zariadenia.





RESIDEO Mlvnské nivy 71 821 05 Bratislava

Tel: +421(0)2 322 622 11



1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.