
# **Honeywell** Home

用户手册 WP428墙装背板





安装说明

- |安装前请仔细阅读此说明。
- 安装工作,如有疑问请咨询当地技术支持部门。









### 设置说明

1. 按照如下操作进入设置模式。

	3秒			
( <u>)</u> +( <u>)</u> -		进入	(或退出)	安装设置模式

### 农委司10的洪压由0亦为1

2. 付系列10的远坝田0	支列。	
索引〇	项目说明	选项 ヘン
18	有无安装背板	0 无 <b>(默认值)</b>
	日儿又农日瓜	1 有



resideo

## **Honeywell** Home

## **User Manual**

WP428 Auxiliary Wall Plate
























Installation Guide

damage the product or cause a hazardous condition.

1 Read the instruction carefully. Failure to follow it can



**Installation Setup** 

ISU Code (

18

2. Change the default setting in ISU list.

Description

Wall plate Option

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Resideo Smart Homes Technology (Tianjin) Co., Ltd. No.156 NanHai Road, TEDA, Tianjin, China resideo ©2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

Enter or Exit Installation Setup Mode

Possible Options

1 have wallplate

0 Do not have wall plate (Default)

 $\wedge$ 

R32347279-001 Subject to Change without notice.