Honeywell Home

Y87RF ROUND WIRELESS ON / OFF PAKKET kamerthermostaat

Installatiehandleiding

1. Netspanning van het cv-toestel afhalen

Verwijder altijd de netspanning van het cv-toestel, voordat u aan de installatie van de thermostaat begint.

2. Montage RF module

Stap 1
Druk voorzichtig een schroevendraaier in de opening tot de afdekplaat loskomt.

Stap 2
Kantel de afdekplaat omhoog en verwijder deze.

NB:
De benodigde pluggen en montageschroeven worden meegeleverd.

3. Aansluiten RF module

Stap 1
Hier inhaken.

Stap 2
Naar beneden kantelen en dichtklikken.

4. Netspanning van het cv-toestel aansluiten

5. Plaatsing

6. Draai-/instelring afnemen

7. Monteren en installeren van de thermostaat

Montageplaat verwijderen

Thermostaat aan bovenzijde naar beneden drukken, lostrekken en voorover kantelen.

Montage rechstreeks op de muur of op een standaard inbouwdoos

De benodigde pluggen en montageschroeven zijn meegeleverd.

Verwijder de beschermfolie tussen de batterijen

Thermostaat aanbrengen op montageplaat

Stap 1:
hier inhaken.

Stap 2:
dichtklikken

Draai-/instelring terugplaatsen

Toewijzen

Voordat de Round Wireless en de aan/uit RF module met elkaar kunnen communiceren, moeten deze aan elkaar zijn toegewezen. Na het toewijzen is de Round Wireless gereed om te communiceren met de andere RF apparatuur en in staat om informatie uit te wisselen.

LET OP:
Deze Round Wireless aan/uit set is al in de fabriek toegewezen en de componenten zijn gereed om met elkaar te communiceren.

Voor het opnieuw toewijzen, ga als volgt te werk:

1. Eerst moet de aan/uit RF module in de toewijs-modus worden gezet, door de TOEWIJZEN-toets 5 seconden in te drukken. De LED op de aan/uit RF module knippert rood.

2. Nu kan de Round Wireless worden toegewezen: Druk voor circa 10 seconden links onder het scherm.

3. Vervolgens wordt het scherm voor het toewijzen van de ketelregeling weergegeven.

4. Druk kort links onder het scherm van de Round Wireless om het toewijssignaal te sturen.

Toewijzen is gelukt.
Het cijfer (1 = min - 5 = max RF signaalsterkte) geeft het ontvangstniveau aan.

Toewijzen is niet gelukt, probeer opnieuw.

5. De LED op de aan/uit RF module zal bij goede ontvangst niet meer rood knipperen.

Installatiemenu

De Round Wireless is voorzien van een installatiemenu voor het instellen van de minimale en maximale temperatuurinstelling.

Begrenzen maximale temperatuurinstelling: de maximaal instelbare temperatuur kan worden begrensd tussen de 35 en 5 graden. De temperatuur kan niet hoger worden ingesteld dan deze waarde.

Begrenzen minimale temperatuurinstelling: de minimale instelbare temperatuur kan worden begrensd tussen de 5 en 35 graden. De temperatuur kan niet lager worden ingesteld dan deze waarde.

Het installatiemenu wordt als volgt geactiveerd:

1. Draai de instelring helemaal linksom tot 5°C zichtbaar wordt.
2. Druk voor circa 10 seconden in het midden onder het scherm.
3. Vervolgens wordt de maximale temperatuurinstelling weergegeven. Door middel van de instelring kan de instelling worden gewijzigd. Bevestigen is niet nodig.
4. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de minimale temperatuurinstelling weergegeven. Door middel van de instelring kan de instelling worden gewijzigd. Bevestigen is niet nodig.
5. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de temperatuurinstelling voor de uit-stand weergegeven.

Het installatiemenu wordt automatisch 10 seconden na de laatste bediening afgesloten.

Voor hulp:
Resideo
Postbus 12020, 1100 AR Amsterdam
NEDERLAND
Tel.: 020 - 7033500

Hermes Plaza, Hermeslaan 1H, 1831 Diegem
BELGIË
Tel.: 02 404.23.10

resideo
Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland
www.resideo.com
Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

ErP Class IV +2%
EU 811/2013

Printed in EU.

Goedkeuringen:
Pittway Sarl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Y87RF voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming EU is beschikbaar op het volgende internetadres: https://hwllhome.co/DoCRF (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868–868.6MHz (868.3MHz)