

## DRAWING DETAILS

PART NUMBER

**32318056-012**

REV

**A**

ECO

Add the ECO number to  
the file name of this PDF

**resideo**

ARTWORK DESCRIPTION

**T4 Installation Guide (BG)**

DRAWN

**MF**

MKTING

**LC**

DATE

**08/20**

## LITERATURE DETAILS

SPECIFICATION




**270 x 270mm spread : Fold to 135mm X 135mm**

MATERIAL

**1 colour : Double sided : ~70gsm Silk**

## SPECIAL INSTRUCTIONS

Folding Sequence




Finished Size

**Front**

135mm

135mm



**Back**



**PRINTING SPEC: REMOVE THIS PAGE BEFORE PRINTING**

**BG** Ръководство за бърза инсталация

Съвместим с уреди на 24-230V с включване и изключване, например газови котли, комбинирани котли и зоновы вентили. **Не** е съвместим с отопление на 230V.



**Инсталация в 3 стъпки...**

**1** Окабелете термостата

**2** Включете захранването и тествайте


**3** Конфигурирайте системата

**Инсталацията трябва да се извърши от компетентно лице.**  
За да осигурите вашата безопасност, уверете се, че мрежовото захранване е изключено преди достъп до окабеляването.

**За да се предотврати късо съединение от хлабав проводник -**

- **Когато използвате многожилни кабели:** Отстранете само достатъчно външна изолация, за да осигурите сигурно фиксиране на жилата в клемния блок.
- **Когато използвате едножилни кабели:** Закрепете ги заедно с кабелна връзка възможно най-близо до клемния блок.


**Базов котел на 230V**




**Комбиниран котел**



**Охлаждащо устройство на 230V**




**2-Портов зонен вентил**



32318056-012 A


**1** Окабелете термостата

Намерете подходящо място на стената далеч от кранове, пряка слънчева светлина или други източници на топлина, и където могат да се пуснат кабели от котела до термостата.





**A)** Отделете конзолата за стенен монтаж от термостата и с помощта на отвертка отворете капака на терминала на конзолата, за да свържете проводниците.

**B)** Свържете проводниците според схемите на свързване и затворете капака.



**2** Включете захранването и тествайте

- A) Включете термостата**  
Отстранете капака на отделението за батерия и закачете термостата на конзолата за стенен монтаж
- B) В менюто за включване**  
което се появява, изберете вашия език и настройте годината, месеца, деня и броя периоди като натискате + и -.
- C) Включване на отоплителната система**  
и направете бърз функционален тест на термостата, за да проверите дали той превключва котела




С бутон **+** можете да увеличите темп. на макс. и **включите превключвателите на котела** – Иконата за подгряване върху термостата трябва да е **включена**.


Сега с бутон **-** можете да намалите температурата на максимум и изкл. превключвателите на котела – Иконата за подгряване върху термостата трябва да е **изключена**.

### 3 Конфигуриране на системата


Конкретни настройки за термостата и отоплителната система могат да бъдат конфигурирани в разширеното меню. Натиснете и задръжте заедно бутоните и докато дисплеят се промени (прибл. **3 секунди**).




**A)** С бутоните и натиснати заедно навигирате през списъка с параметри



**B)** С бутони и променят параметър



**C)** С бутон запазвате промяната (или натиснете , за да откажете промяната)




**D)** Натиснете бутон , за да излезете от разширеното меню и запазите промените



### Добавяне на отдалечен температурен сензор (F42010972 001)

Отдалечен температурен сензор може да бъде добавен ако термостатът трябва да бъде инсталиран на различно местоположение от това, на което стайната температура трябва да се измерва.

Ако е добавен отдалечен сензор, параметър № **8 55** трябва да бъде променен на „1“.



### Параметри

№	Описание	Настройки (по подразбиране е с удебелен шрифт)
1 LR	Език	<b>1 = BG</b> , 2 = CZ, 3 = HU, 4 = PL, 5 = RO, 6 = SK, 7 = TR
2 CR	Честота на цикъла на отопл. (срн)	3 (нафтов котел / термична задвижка) <b>6 (газов или комбиниран котел / зонов вентил)</b> 9 (ел. котел) 12 (електрическо отопление)
3 OT	Минимум време	<b>1 - 5 (мин.)</b> (задайте 4 мин. за нафтов котел)
4 LL	Долен темп. лимит	<b>5 - 21 (°C)</b>
5 UL	Горен темп. лимит	<b>21 - 35 (°C)</b>
6 SO	Опции за график	<b>1 = 7 дни (различен график за всеки ден от седмицата)</b> 2 = 5 + 2 дни (график за работни дни + уикенд) 3 = 1 ден (един и същ график всеки ден)
7 NP	Брой периоди дневно	4 или <b>6</b>
8 55	сензор Температура на дистанционното	0 = Без сензор, <b>1 = Кабелен сензор</b>
9 LC	Неуспешен Безопасен режим	<b>0 = Котел изкл.</b> , 1 = Котел 20% вкл. / 80% изкл.
10 BL	Подсветка	0 = Изкл., <b>1 = Вкл. (само при поискване)</b>
11 CL	Формат на часовник	<b>0 = 24 ч.</b> , 1 = AM/PM
12 DS	Смяна на лятно часово време	0 = Изкл., <b>1 = Авто.</b>
13 TO	Стъпка на показване на темп.	+/-3 °C
15 SD	Нулиране на настр. на графика	<b>0</b> , 1 = нулиране
16 FS	Нулиране на фабрични настройки	<b>0</b> , 1 = нулиране
17 OP	Оптимизация	<b>0 = Деактивирана</b> , 1 = Активирана
19 HC	Избор отопление / охлаждане	<b>0 = Деактивирана</b> , 1 = Активирана

### Отстраняване на неизправности

Какво се случва?	Какво може да означава...	Как да го поправя...
Дисплеят на термостата е празен	Батериите са изтощени, неправилно поставени или защитната капакът не е премахнат	Откачете термостата от стената и проверете как са поставени батериите - сменете ги, ако е необходимо
Дисплей =	Батерията е силно изтощена	Откачете термостата от стената и незабавно сменете батериите
Дисплей =	Неизправен темп. сензор	Сменете термостата или проверете окабеляването до отдалечения температурен сензор, ако е поставен
Термостатът показва необходимост от отопление  но котелът не отговаря	Бойлерът (вода) вече е достигнал температура Неизправни кабелни връзки	Нормално поведение - изчаква температурата на водата да падне Проверете окабеляването при термостата и терминалите на котела

Отговаря на изискванията за защита на следните директиви:  
EMC: 2014/30/ЕС и LVD: 2014/35/ЕС ErP:

Клас IV (+2%), (EC) 811/2013

WEEE Директива 2012/19/ЕС - Отпадъчно електрическо и електронно оборудване  
В края на експлоатационния живот на продукта, изхвърлете опаковката и продукта в съответния пункт за рециклиране. Не изхвърляйте този продукт заедно с обичайните битови отпадъци. Не изгаряйте продукта.



**resideo** Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com) Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.  
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.  
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.