

DRAWING DETAILS

PART NUMBER

32318057-010

REV

A

ECO

Add the ECO number to
the file name of this PDF

resideo

ARTWORK DESCRIPTION

T4R Installation Guide (BG)

DRAWN

MF

MKTING

LC

DATE

08/20

LITERATURE DETAILS

SPECIFICATION




270 x 270mm spread : Fold to 135mm X 135mm

MATERIAL

1 colour : Double sided : ~70gsm Silk

SPECIAL INSTRUCTIONS

Folding Sequence




Finished Size

Front

135mm

135mm



Back



PRINTING SPEC: REMOVE THIS PAGE BEFORE PRINTING

BG

Ръководство за бърза инсталация

Съвместим с уреди на 24-230V с включване и изключване и OpenTherm®, например газови котли, комбинирани котли и приложения със зоновенти. **Не** е съвместим с отопление на 230V.



Инсталация в 3 стъпки...



Инсталацията трябва да се извърши от компетентно лице

За да осигурите вашата безопасност, уверете се, че мрежовото захранване е изключено преди достъп до окабеляването.

За да се предотврати късо съединение от хлабав проводник -



- **Когато използвате многожилни кабели:** Отстранете малка част изолация, за да осигурите сигурно фиксиране на жилата в клемния блок.
- **Когато използвате едножилни кабели:** Закрепете ги заедно с кабелна връзка възможно най-близо до клемния блок.

1 Окабелете приемника


Намерете подходящо място в близост до котела, като предвидите разстояние от мин. 30 см от метални предмети, включително метални кутии на стената и корпуса на котела.

A) Кутия за стена или задно окабеляване
Отворете капака на клемния блок за достъп до кабелите и отворите за винтове на стената.


B) Наземно окабеляване
Използвайте кабелните клеми, за да фиксирате наземното окабеляване.




C) Свалете капака
Открийте пантите в горната част на капака и стенната конзола, затворете капака и закрепете с винта.




Базов котел на 230V




Охлаждащо устройство на 230V



Комбиниран котел



2-Портов зоновентил




32318057-010 A

2 Включете захранването и тествайте

A) Включете захранването на термостата

Свалете капака на батериите и закачете термостата или стойката за маса или скоба за монтиране на стена. Намерете подходящо място за термостата, далече от кранове, пряка слънчева светлина или други източници на топлина.



B) В менюто за включване,


което се появява, изберете вашия език и настройте годината, месеца, деня и броя периоди като натискате + и -.



C) Включете отоплителната система и термостата и направете бърз функционален тест на приемника, за да проверите дали той превключва котела.

⚠ Термостатът и приемникът в този пакет са предварително свързани.

След включване на захранването свето-диодът (LED) трябва да свети постоянно ЗЕЛЕНО




Натиснете бутона **веднъж**, за да включите превключвателите на котела - Светодиодът на бутона трябва да свети постоянно ЗЕЛЕНО.


Натиснете отново, за да изключите котела - Светодиодът на бутона трябва да изключи.

3 Кнфигуриране на системата


Конкретни настройки за термостата и отоплителната система могат да бъдат конфигурирани в разширеното меню. Като натиснете и и задръжте заедно тези бутони, дисплеят се промени (прибл. **3 секунди**).




A) С бутоните и натиснати заедно навигирате през списъка с параметри




B) С бутони и променят параметър



C) С бутон запазвате промяната (или натиснете , за да откажете промяната)



D) Натиснете бутона , за да излезете от разширеното меню и запазите промените



За повторно свързване на термостата и приемника

Термостатът и приемника в този пакет са предварително свързани.

Следвайте тези инструкции само ако се налага свързване.

За да влезете в менюто за свързване, натиснете и задръжте бутони и след това заедно докато дисплеят се промени (около **3 сек**) и следвайте стъпки **A)** до **C)** по-горе, за да навигирате през параметрите за свързване. Разстоянието между устройствата по време на свързване трябва да бъде мин. 1 м

No	Описание	Настройки (стандартната в удебелен шрифт)
14 A	Режим RF свързване	0 , 1 = Влезте в режим свързване
14 B	Тест на силата на RF сигнал	0 , 1 = Тестване на сигнала
14 C	Изтриване на данните за RF свързване	0 , 1 = Изтриване на данните за свързване

A) Изтриване на данните за свързване от приемника:

Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 3 сек.

B) Поставяне на приемника в режим на свързване:

Задръжте бутона за 3 сек – бутонът светва ОРАНЖЕВО за 3 сек, последвано от мигане на светодиода в ОРАНЖЕВО.


C) Изтриване на данните за свързване от термостата:

Променете параметър No 14 C (Изтриване на данните за RF свързване) на '1' и натиснете .

D) Поставяне на термостата в режим на свързване:

Променете параметър No 14 A (Режим RF свързване) на '1' и натиснете .

Ако е успешно, светодиодът на приемника ще свети постоянно в **ЗЕЛЕНО**, а термостатът ще показва .



Отговаря на изискванията за защита на следните директиви:

EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU, R.E.D: 2014/53/EU

С настоящото, Pittway Sarl декларира, че радио оборудването от тип T4H700RF2053 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: <https://hwillhome.co/DoC>

ErP: Клас VI (+4%), (EU) 811/2013

Приемник категория 2

Честотна лента: 868–868.6MHz
(868.3MHz)

Макс. мощност: 25mW

WEEE Директива 2012/19/ЕС

Отпадно електрическо и електронно оборудване

В края на експлоатационния живот на продукта, изхвърлете опаковката и продукта в съответния пункт за рециклиране. Не изхвърляйте този продукт заедно с обичайните битови отпадъци. Не изгаряйте продукта.



Параметри

No	Описание	Настройки (по подразбиране е с удебелен шрифт)
1 LR	Език	1 = BG , 2 = CZ, 3 = HU, 4 = PL, 5 = RO, 6 = SK, 7 = TR
2 CR	Честота на цикъла на отопление (срh)	3 (нафтов котел / термична задвижка) 6 (газов или комбиниран котел / зонов вентил) 9 (ел. котел) 12 (електрическо отопление)
3 OT	Минимум време	1 - 5 (мин.) (задайте 4 мин. за нафтов котел)
4 LL	Долно ограничение за темп.	5 - 21 (°C)
5 UL	Горно ограничение за темп.	21 - 35 (°C)
6 SO	Опции за график	1 = 7 дни (различен график за всеки ден от седмицата) 2 = 5 + 2 дни (график за работни дни + уикенд) 3 = 1 ден (един и същ график всеки ден)
7 NP	Брой периоди дневно	4 или 6
8 SS	сензор Температура на дистанционното	0 = Без сензор, 1 = Кабелен сензор
9 LC	Неуспешен Безопасен режим	0 = Котел изкл. 1 = Котел 20% вкл. / 80% изкл.
10 BL	Подсветка	0 = Изкл., 1 = Вкл. (само при поискване)
11 CL	Формат на часовник	0 = 24 ч. , 1 = AM/PM
12 DS	Смяна на лятно часово време	0 = Изкл., 1 = Авто.
13 TO	Стъпка на показване на температура	+/-3 °C
15 SD	Нулиране на настройките на графика	0 , 1 = нулиране
16 FS	Нулиране на фабрични настройки	0 , 1 = нулиране
17 OP	Оптимизация	0 = Деактивирана , 1 = Активирана
19 HC	Избор отопление / охлаждане	0 = Деактивирана , 1 = Активирана

Отстраняване на неизправности

Какво се случва?	Какво може да означава...	Как да го поправя...
Дисплеят на термостата е празен	Батериите са изтощени, неправилно поставени или защитната капакът не е премахнат	Откачете термостата от стената и проверете как са поставени батериите – сменете ги, ако е необходимо
Показание =	Батериата е силно изтощена	Издърпайте термостата от стенната конзола или стойката за маса и проверете как са поставени батериите – сменете ги, ако е необходимо
Показание =	Неизправен температурен сензор	Сменете термостата или проверете окабеляването до отдалечения температурен сензор, ако е поставен
Термостатът показва символ необх. от отопление, но котелът не отговаря	Котелът (вода) вече е достигнал температура Неизправни кабелни връзки	Нормално поведение - изчаква температурата на водата да падне Проверете окабеляването при термостата и клемния блок на котела
Термостатът показва и светодиодът на приемника мига в ЧЕРВЕНО	Безжичната комуникация с приемника е прекъсната	Преместете термостата на място с надеждна безжична комуникация
Термостатът показва и светодиодът на приемника е ИЗКЛ.	Термостатът и приемникът не са свързани	Следвайте инструкциите за безжично свързване
Светодиодът на приемника мига в ОРАНЖЕВО	Приемникът е в свързан режим	Изчакайте да изтече времето (3 мин) на режима на свързване или свържете термостат



resideo

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.